

KOSHIN

安心の
2年保証

保証規定は裏面をご覧ください

単3 別売

乾電池 × 4本
アルカリ乾電池専用
※マンガン乾電池使用不可



愛されて40有余年、
灯油ポンプはKOSHIN

乾電池式
灯油ポンプ
EP-504FB

手元スイッチ付

灯油かん固定式



満タンで
自動停止



ブザー
お知らせ



灯油かん
口外径 **50mm** 対応 JIS規格推奨・
認定マーク付き
灯油かん専用

灯油かん口外径65mmの場合
別売 65mmポリ缶用アダプター(PA-246)
JAN 4971770-107298

「故障かな?と思ったら」Q&A ★:お問い合わせの多い項目

症状	原因・調べるところ	直しかた	症状	原因・調べるところ	直しかた
スイッチを入れても動かない	→ 電池の入れ間違い ★マンガン乾電池を使用している	→ 電池を正しく入れる ★使用推奨期限が十分残っている 新しいアルカリ乾電池にとりかえる	電池を入れたらピーピー音が鳴る	→ ★マンガン乾電池を使用している ・乾電池が消耗している ・乾電池の使用推奨期限を過ぎている ★乾電池を寒い所に置いていた	→ ★使用推奨期限が十分残っている 新しいアルカリ乾電池にとりかえる ★乾電池を5℃~40℃の室内などで放置し、温める
吸い上げない、または吸い上げが弱い	→ ★乾電池の使用推奨期限を過ぎている ★乾電池を寒い所に置いていた ・⊕⊖端子が錆びている → 給油側タンクが高い位置にある	→ ★乾電池を5℃~40℃の室内などで放置し、温める ・端子の錆びを落とす → 灯油かんの横に置く		→ センサーが灯油に触れている	→ センサーを拭き、センサーが灯油に触れないよう手で支える
	→ スイッチを入れたまま灯油の中にポンプを入れた	→ 一度スイッチを切り、再度スイッチを入れる			
灯油かん口から灯油がもれる	→ ポンプのネジ(灯油かんジョイント)がしっかり締まっていない	→ ポンプのネジ(灯油かんジョイント)を真っ直ぐしっかり締め込む			

詳しくは...

パソコンホームページ

<http://www.koshin-ltd.co.jp/>

ポンプは工進

検索

お客様

サポートページ

右の二次元コードを

読み込んでください



乾電池式灯油ポンプ(プザー、自動停止機能付)

EP-504FB 灯油専用 家庭用 別売 単3乾電池×4本 アルカリ乾電池専用

要保管 保証書(お買い上げ日より2年間) お買い上げ日のわかるレシート・販売証明書などと共に大切に保管して下さい

Table with columns for purchase date, store name, address, and warranty terms. Includes a list of warranty conditions (イ) through (チ).

交換用電池 単3形乾電池 ×4本

Alkaline battery and charging battery information. Includes '使用可能' (usable) and '使用不可' (not usable) icons, and a warning to mix old and new batteries.

この取扱説明書に記載されている内容をお守り頂けずには受けた損害及び故障、その他の不具合については、当社では一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください

取扱説明書 ご使用の前にこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください

使用上のご注意(必ずお守りください) 禁止事項 実行事項

室内や、汚れては困る場所では使わないでください (カーペットなど敷物、フローリング、たたみの上、または車内など)

Warning and attention icons with detailed text. Includes instructions on fuel tank shape, pump placement, and safety precautions.

ポンプが動かない、異常がある時は、「お客様サポートページ」を参照してください

この台紙は保証書付取扱説明書です。必ず大切に保管してください。(本紙が無い場合は保証外となります)

ご使用方法

電池の入れ方(左下「電池の選び方とご注意」もお読みください)

Instructions for inserting batteries. Includes a diagram showing the battery compartment and the correct orientation of the batteries.

1 スイッチを「停止」側にスライドし 吸入ホースを灯油かんの底まで入れ、灯油かんジョイントを真っ直ぐねじ込む

Diagram and text for step 1. Shows the pump being inserted into the fuel can and the hose being connected.

2 ①クランプを動かし灯油が入る量を調整し、②クリップで燃料タンクに固定する

Diagram and text for step 2. Shows how to adjust the clamp and secure it to the fuel tank.

3 スイッチを「給油」側にスライドさせる

Diagram and text for step 3. Shows the pump being switched to the 'fill' position.

4 スイッチを「停止」側に戻す プザーが止まります。

Diagram and text for step 4. Shows the pump being switched back to 'stop' and the buzzer stopping.

5 ホース内に残った灯油を出し切る

Diagram and text for step 5. Shows the pump being tilted to drain the hose.

6 ノズルをノズルケースに差し込み収納する

Diagram and text for step 6. Shows the nozzle being inserted into its case for storage.

Table with specifications: Model name (EP-504FB), battery type (4 AAA), fuel capacity (8L/hour), and other details.

(株)工進 お問い合わせ相談窓口 会社休業日・土日祝祭日を除く

Contact information including phone number (0120-075-540), website, and QR code. Also includes a barcode and company address.