

お客様各位

お買い上げ頂き誠にありがとうございます。
本商品にはバッテリーおよび充電器は付属していません。
下記のバッテリーおよび充電器を別途ご用意ください。

スマートコーシン
共通バッテリーシリーズ



バッテリー

名称	機種名、JANコード
18V バッテリー(2.0Ah)	機種名:PA-332 JAN:4971770-560154
18V バッテリー(2.5Ah)	機種名:PA-380 JAN:4971770-560192

充電器

名称	機種名、JANコード
18V 急速充電器	機種名:PA-333 JAN:4971770-560161

バッテリーにより運転時間などが異なります。下記にてご確認ください。

製品名	機種名	18V バッテリー	運転時間 ※1	作業量 (木材φ38mm) ※1	充電時間 ※2
草刈機 ライトリマー	SLT-18N	2.0Ah	約40分		70分
		2.5Ah	約50分		90分
ポールチェンソー	SPS-18N	2.0Ah	約30分	約160本	70分
		2.5Ah	約37分	約200本	90分
ブロア	SBL-18N	2.0Ah	低速約20分/ 高速約10分		70分
		2.5Ah	低速約25分/ 高速約12分		90分

※1：1充電あたり。実使用では木の種類や刃物の状態によって異なります。

※2：気温やバッテリーの充電残量などにより異なります。

特に長期保管後は長くなることがあります。