


バリアブルノズルを「低圧」側でご使用される場合について


この洗浄機は、洗浄ガンから噴射している時（ガンレバーを握っている時）に、エンジンの回転数が上がる機構になっていますが、フローレギュレータを「高圧」側、バリアブルノズルを「低圧」側にした場合にポンプ内部の圧力が上がらないため、エンジンの回転数が上昇しないことがあります。異常ではありませんのでフローレギュレータを少し「低圧」側に回してエンジンの回転数を上昇させてください。



この状態でエンジンの回転数が上昇しない場合



少し「低圧」側へ回す




取扱説明書 訂正のご案内

取扱説明書の一部に訂正がございますので、ご案内させていただきます。
よろしくお願い致します。

P.14 5

誤



正

