


自吸運転時のご注意

最初にご使用される時や長期間保管後に使用される時に自吸性能が十分発揮できない場合があります。ポンプより水源が低い場合はポンプのそばから吸水【図 1 参照】し、一度運転を行なった後、吸水ホースを自吸状態【図 2 参照】にしてご使用ください。

【図 1】



【図 2】

