


使用前には必ずオイルを入れて下さい。【2ヶ所】

【ポンプ】には約450cc入れて下さい。




オイルドレンした時にポンプ内にオイルが残るため
注油時にはオイルゲージを確認しながら
オイルゲージの中心位置を目安に
オイルを入れて下さい。

※正しくオイルを入れない場合

ポンプ焼付きや性能劣化の原因になります。

【エンジン】には約600cc入れて下さい。



オイルドレンした時にエンジン内にオイルが残るため
注油時にはオイルゲージを確認しながら
左イラストを参考にオイルを入れて下さい。

※正しくオイルを入れない場合

エンジン焼付きやオイル漏れの原因になります。