


自在散水ノズル取扱説明書

ご使用前に必ずお読み下さい。


1. ご使用になる前に

吐出ホースはカップリングにパッキンが付いているか確認の上、水濡れがないようポンプ吐出口、ノズルに確実に締め付けてください。



2. 使用方法

エンジンを始動する時は、ノズルが暴れないようにしっかりと固定して下さい。ノズルの先端を矢印の方向に回すと、噴射角度が変わります。Aの方向に回すと噴射角度は小さくなり、直線状になります。Bの方向に回すと、噴射角度は大きくなり、扇状に散水できます。



3. 注 意

1. ノズルは絶対に人に向けないで下さい。
2. ポンプ本体やエンジンに噴射しないで下さい。故障の原因になります。
3. 吐出ホースは折れ曲がらないように注意して下さい。
4. 使用後はノズル、ホース内の水抜きを充分に行い、ホース類は本体より取り外して下さい。

株式会社 **工進**

〒617-8511 京都府長岡京市神足上八ノ坪12

<http://www.koshin-ltd.co.jp>

キョウトのコーシン
0120-075-540

平日：9～12時・13～17時 土曜9～12時
(年末年始・夏季休暇等・日祝日を除く)