

発電機の設置について

本機は平坦地で使用してください。やむを得ず緩やかな傾斜地で使用する場合は、必ず **燃料タンクキャップ側が高く** なるように設置してください。

守らない場合、給油口からガソリンがあふれるおそれがあります。

