

# KOSHIN



材質：ポリエステル

対応機種 ESB-1170  
KSB-1170

入数 1

## PA-419 除雪機用ボディカバー




- ・ 除雪機にこのボディカバーをかぶせる時は、エンジンを停止し、マフラーなどが冷えてから行ってください。
- ・ 本品は対応機種専用です。他の目的に使用しないでください。
- ・ 除雪機の取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。
- ・ 幼児、子どもが触れないように使用、保管してください。

株式会社 **工進** 0120-075-540 MADE IN CHINA


改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。

23-06 020012802


## ボディカバーの かぶせ方、外し方




1 除雪機の投雪口を下げ、オーガハウジングを地面から少し上げた状態にする。




2 ボディカバーのファスナーを開いた状態で、①→②の順にカバーをかぶせる。




3 除雪機全体がボディカバーで覆われていることを確認しファスナーを閉める。




4 ファスナー下部のしぼりヒモを引っ張り、すそをしぼる。ヒモ止めで固定しカバーのたるみをなくす。



5 余ったしぼりヒモをベルトに結ぶ。



6 同様に操作部側のヒモを固定し、余ったヒモを操作部に回して結ぶ。



7 同様に除雪部側のヒモを固定し、余ったヒモを結ぶ。

取り外す時は逆の手順で、無理に引っ張ったりせず外してください。