印刷是请一定使用AI文件。

このデータは内容確認用であり、印刷に使用するデータではありません。

印刷は必ず AI データを使用してください。 This data is for sure the contents, not the data be used for printing.

# ブレード型充電式除雪機 ゴムスクレーパーの組立要領害


### 1. 梱包内容品の確認

ダンボール箱に各部品が入っているか、取り出して確認します。


NO.	品名	個数	備考
1	ゴムスクレーパー	1	
2	カラー	4	
3	フランジボルト(M8×25mm)	4	【①, ②, ☆鉄スクレーパー】のセットで使用
4	ゴムスクレーパーの組立要領書	1	本紙

## 2. 組立要領

(1)ボルト4本を外し、ブレードから☆鉄スクレーパーを取り外します。(2)①ゴムスクレーパーに②カラーを装着します。





(3)ブレードに①ゴムスクレーパーを取り付けします。 このとき、☆鉄スクレーパーを押さえとして使用します。



(4)☆鉄スクレーパーを長穴いっぱいに下げた位置で ③フランジボルト4本をしっかり締めます。







■装着断面図

主電源スイッチを「切」にしてください。 ・平坦・水平な場所で作業してください。

・交換作業時に☆鉄スクレーパーの エッジ部で怪我をしないように ご注意ください。

・取付後も定期的に点検し 必要に応じて増締め してください。

フランジボルト(3 カラー 2 ゴムスクレーパー(1

☆鉄スクレーパ

## 3. 交換の目安

①ゴムスクレーパーは、標準装備の☆鉄スクレーパーに 比べて、磨耗が早いので頻繁に点検してください。 サイドプレートと路面の隙間が5mmになりましたら 交換してください。



### 4. 長期保管時の注意

`※ブレードの下側

路面

①ゴムスクレーパーの変形を防止するために ※ブレードの下側に高さ20~50mmの木片などを入れて ①ゴムスクレーパーを浮かした状態で保管してください。



: SD60 4407 000 H : 16-09 074020801