KOSHIN

蓄圧式噴霧器

HS-Bシリーズ取扱説明書

用途:家庭園芸用薬剤の噴霧 (家庭園芸用除草剤の散布は機種名に「R」が入る機種)

ここに示した注意事項は製品を正しくお使い頂き、あなたや他の人への危害や 損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は次のように区分しています。 いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

△ 危険: 人が死亡または重傷を負う可能性が高いと想定される項目 △ 警告:人が死亡または重傷を負う可能性が想定される項目 △ 注意:人が損害を負う可能性や物的損害の発生が想定される項目

|使用になる前に製品寿命お知らせラベルの上紙を必ずはがしてください

危

注

意

ご注意

《上紙のはがし方》

白い上紙だけをはがすと 濃色ラベルが見えます。



※本体裏側に貼付 しています

《ラベルの見方》

大きい

1 側の濃色ラベルの色があせ、2 側の水色と同じ色になったら 製品寿命です。

1 2 1と2の色の差が

1と2が同じ色になったら 製品寿命です

1 2


紫外線劣化するとだんだんと1の色があせて 薄い色になっていきます

次の項目は、製品寿命の目安となります。 製品に12のどちらかの現象が見られる場合は ただちに使用を中止してください。 守らないと 製品が破損しケガをするおそれがあります。

①製品寿命お知らせラベルの 1と2が同じ色になったとき ②紫外線劣化によりタンクに クモの巣状の細かい亀裂が 生じたとき

改造は絶対にしないでください。 故障や異常作動をし、ケガの原因に なります。

噴霧器指定の薬剤以外や、強酸性 強アルカリ性の液体、可燃性の液体 使用しないで下さい。タンクが



薬剤使用上のご注意

清水

薬剤散布後はタンク内を洗浄後、清水を 噴霧し、ノズルやホース内の薬剤も洗い 流してから圧力を抜いてください。薬剤が 残ると噴口やストレーナーがつまったり 劣化による故障の原因となります

散布後はすみやかに圧力を抜いてください。 加圧したまま長時間放置しますと タンクの早期劣化の原因となります

薬剤の付属の説明書に従ってください。

※粉状・粒状の薬剤はそのまま使用できません。

薬剤は適切な濃度でご使用ください。 濃度の高い薬剤は植物を傷め 噴霧器故障の原因となります。

散布の際は薬剤の付着や吸入を防ぐため、合 長そで・長ズボンなど露出の 少ない衣服およびマスク・めがね ・手袋などを着用してください。

有機溶剤が多く含まれるトレファノサイド・ ゴーゴーサン·スタム・DDVP等は 使用できません。製品を変形させ、 故障やタンク破損の原因となります。

園芸用のマシン油剤はお使いいただけます。 工業油(ガソリン・灯油・潤滑油など)には使用 できません。故障や破損の原因となります。 石灰硫黄合剤は、ぬるま湯で溶かすと詰まり にくくなります。

-安全弁が作動するまで再加圧する

処置F

処置E

処置G

処置G

処置H

2X!

各部の名称

※機種によって付属部品が異なります。下表を参考に付属部品をご確認ください

然機性によって1個の高が異なります。下衣を参考に1個の高をに確認ください。							
	本体				ノズル		
機種名	タンク本体・ホース・グリップ	1段1頭口 ノズルクミ	2段1頭口 ノズルクミ	2段2頭口 ノズルクミ	延長パイプ (37cm)	除草ノズル (泡状除草噴口) (粒状除草噴口)	除草ノズル (泡状除草噴口)
パーツパックNo. (別売)		PA-169	PA-197	PA-170	PA-168	泡状除草噴口 PA-103 粒状除草噴口 PA-104	泡状除草噴口 PA-103
JAN⊐−ド		4971770 -400634	4971770 -401310	4971770 -402171	4311110	4971770-101845 4971770-101852	4971770 -101845
HS-251BT	0	0	ı	_	0	ı	_
HS-402B	0	ı	0	_	_	ı	_
HS-403B	0	-	-	0	-	_	-
HS-401BT	0	0	ı	_	0	ı	_
HS-403BT	0	-	ı	0	0	ı	_
HS-401BR	0	-	ı	_	0	0	_
HS-401BR2	0	-	_	-	0	_	0
梱包内容	ハンドル(ポンプ) タンクキャップ ホース キャップ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1頭口噴口 ノズル パイプ	長さ調節キャップ	1類 「	延長パイプ	粒状除草質口	泡状除草 リズルパイプ

仕様・

機種名	タンク 容量	ノズル形式・(全長/収納時)	ホース 長さ	安全弁作動圧力	噴霧時間(※1)	噴霧面積	用途
HS-251BT	2.5L	1段1頭口 (38cm) 十延長パイプ (37cm) 三延長パイプ使用時(75cm)			約11分	9~11坪	
HS-402B		伸縮2段1頭口(113.5/63cm)			約18分		
HS-403B		伸縮2段2頭口(113.5/63cm)			約9分		
HS-401BT		1段1頭口 (38cm) +延長パイプ (37cm) =延長パイプ使用時(75cm) 2m	0.3MPa	約18分		殺虫剤 防除用	
HS-403BT 4L		L 伸縮2段2頭口(113.5/63cm) +延長パイプ (37cm) =延長パイプ使用時(150.5~100cm)		(3kgf/cm²)	約9分		
HS-401BR HS-401BR2		1段除草ノズル(38cm) +延長パイプ (37cm) =延長パイプ使用時(75cm)			泡状除草噴口 約7分 粒状除草噴口 約6分		
※1 噴霧時間は薬剤の種類によって異なります。(ご注意)薬害を防ぐため、噴霧器本体は消毒と除草の兼用使用はしないでください。							

※2 粒状除草噴口がついているのは、HS-401BR のみです。

お問い合わせ相談窓口 【個人情報のお取り扱いについて】 お客様の個人情報保護方針は、弊社ウェブサイトの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

■ 製品・パーツの販売についてのお問い合わせは 購入店またはお近くの弊社製品お取扱店にご相談ください。

■製品の修理に関するお問い合わせは.....工進修理受付窓口へ

(※北海道・沖縄を除く) 平日:9:00~17:00 保証期間経過後の修理などについてもご相談ください。

■製品に関するお問い合わせは......お客様相談窓口へ

|בּא–וּגן pump@koshin-Itd.co.jp **3** 0120-075-540

平日:9:00~17:00

保証するものではありません。

【問い合わせ受付時間について】

会社_

〒617-8511

・製品寿命お知らせラベルは、タンク含め消耗品の寿命を ・改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。

会社休業日・土日祝祭日を除きます。受付時間に変更があ

京都府長岡京市神足上八ノ坪12

る場合は、弊社ウェブサイトにてご案内します。

https://www.koshin-ltd.co.jp

故障かな?と思ったら

◎点検等で分解する場合は、必ずタンク内の圧力を先に抜いてください。

◎蓄圧式噴霧器は構造が簡単ですので、ほとんどの場合、お客様での修理が可能です。 下記の「症状→原因→対策→処置」の手順でご確認ください。処置後、症状が改善されない場合は

·圧縮不足·

-油切れ―

○ リングには定期的に少量のシリコングリスを注油して下さい。油が切れると動作不良や水もれの原

-吐出弁の膨潤・劣化――交換する -

ノズル内部の経年変化-

ゆるみ・締め付け不足 ―締め付ける

〇リングの膨潤・劣化—〇リング交換

修理をご依頼ください。※パッキン類は消耗品です。 ◎修理をご依頼される際は、交換部品以外に、工賃・送料などが必要となりますのでご了承ください。 症状 対策 処置 原因 ・噴霧しない--タンク内の圧力は上がる-- 洗浄する 処置A - 噴口のつまり-・霧の出が悪い (安全弁レバーを引き上げると ストレーナーのつまり - 洗浄する 処置B 「シュー」と音がする。) ·安全弁が作動するまで再加圧する ·圧縮不足一 -吐出ホースの折れ ――折れを直す タンク内の -ボンブの締め付け不足―ボンブを締め付ける 圧力が上がらない -シリンダパッキンの紛失ーシリンダパッキンを-(処置C 確認する お買い上げ時、この部分に ·ポンプ部Oリングの – -注油又は交換する-すき間(約1mm)がありま 油切れ・膨潤・劣化 すが問題ありません。 ·安全弁Oリングの*ー* -注油又は交換する **処置D** 油切れ・膨潤・劣化 液もれしない限り締めないで -吐出弁の膨潤・劣化-—交換する· ください。(関連:処置E) 紛失

薬液がポンプ部から吹き出す

各接続部より液もれる

すき間(約1mm)


ノズル本体より液もれー

ノズルのレバーが重い-・泡状除草噴口が均一に噴霧しない -

因となります。※注油は純正品のシリコングリス(PA-186)をご使用ください。O リング類、 噴口の洗浄 🔺 しめる → ゆるめる つまようじ等で穴のつまりを取り除いてください。

噴口の向きを合わせる。 噴□本体 キャップ







- 注油する.

合わせる

噴口の向きを







引っ張る


ください。

吐出弁

すき間(約1mm)

ノズル内部の経年変化


ノズルを組み立てます



※すき間(約 1mm)を開けています(関連:本取説の裏面 処置 E)

延長パイプ付機種の場合 HS-251BT/HS-401BT/HS-403BT

●必要に応じて延長パイプを下図の様に接続し、ご使用 下さい。



ノズル本体

注

延長パイプ

接続部にはパッキンが付いています。必ず

パッキンがあることを確認して下さい。また、

ノズル

液漏れがないようしっかりと締め付けて下さい。 ポンプをはずします。

①ハンドルをつめにロックさせ、タンクキャップを ゆるめて下さい。




◆ハンドルロック機構◆

ハンドルをロックすると 移動の際に便利です。



②ハンドルをまわしてポンプを はずして下さい。

タンクに薬剤を入れる




注

前回使用した薬剤が残っていないか確認して 下さい。化学反応を起こし、有毒ガスが発生 する危険があります。

注

薬剤は規定量以上入れないで下さい。 それ以上入れると噴霧時間が短くなります。 (規定容量:タンクに4の目盛り)

		(cc = g = mL)		
水	500倍に	1000倍に	2000倍に	
	うすめるとき	うすめるとき	うすめるとき	
1L	2 cc	1 cc	0.5 ∞	
4L	8 cc	4 cc	2 ∞	



• スポイトの目盛りの 単位はccです。 (cc=g=mL)

注

薬剤を入れた後はキャップを確実に締めて下さ い。締め付けが不十分な場合、加圧時空気漏れの 原因となります。


ポンプを取り付け、加圧します。

 \triangle 注意

ノズルホルダーにノズルを立てたまま加圧 しないで下さい。けがの原因となります。

注

ノズルレバーが噴霧状態になっていないこと を確認してから加圧して下さい。 (誤噴霧防止のため)



③噴霧適正圧力になり安全弁から「シュー」という音が 聞こえたら加圧をやめて下さい。(この時、安全弁の 赤色ラインが見えることにより確認できます。)

◆安全弁◆

加圧しすぎによる噴霧器の故障を防止するため 安全弁が付いており適正圧になると自動的に 圧力が逃げます。

④加圧後、ハンドルはつめにかけ、ロックして下さい。


つかいかた

散布する。

①散布をします。







'ズル長さの調整方法

レバーを押して スライドさせます

霧の調整 HS-401BR/HS-401BR2以外







・調節後はキャップを しっかり締め付けて下さい。

コックを締めると

1頭口として 使用できます。



注

液漏れの原因となりますので、 コックを締め切った状態から 1回転以上緩めないで下さい。

②霧の勢いが弱くなれば再び加圧して下さい。

※除草ノズル(HS-401BR/HS-401BR2)については別紙「除草剤専用取扱説明書」をお読み下さい。

注

○ノズルホルダーにノズルを取り付ける際、レバーを作動させて 誤噴霧しないようご注意下さい。

〇余った薬液をタンクに入れたまま長時間放置しないで下さい。 各部品が傷み、製品寿命が短くなります。

使用後はタンクの圧力を抜く

・散布が終われば安全弁レバーを引き、「シュー」と音がしなくなるまで圧力を抜いて下さい。

注

○タンク内を加圧したまま放置しないで下さい。 〇ポンプやキャップをはずす際、必ず先に圧 力を抜いて下さい。けがの原因となります。

きれいに洗い、箱に入れて保管する

使用後はすぐにきれいな水でタンク内の薬液を洗い流して下さい。 ・ きれいな水をタンクに少量入れて数回蓄圧し、約 60 秒噴射して

ノズルやホース内に残った薬液も洗い流して下さい。 • 保管時はタンクキャップを緩めておいて下さい。 締め付けによる応力割れを防ぎます。

注

○薬液が残るとノズル内で固まり、故障の原因となります。 ○使用後は箱に入れるなど直射日光の当たらない 場所で保管して下さい。直射日光は早く製品を 劣化させ、加圧時破裂の原因となります。





清

■パーツのご注文は |

パーツは、必ず指定のものをご使用ください。 パーツは購入店または弊社製品お取扱店を通じてご注文いただけます。 弊社ウェブサイトにてパーツ表、価格をご覧いただけます。

ご注文時のお願い


部品番号(7~9桁)または機種名・JAN、名称、必要な個数を正しくお伝えください。

パーツ表・単価



■パーツリスト

トップページの「パーツリスト」バナーをクリック▶



HS シリーズ用オプションパーツ(ノズル・パイプ)

HSシリーズは全機種ノズル・パイプに互換性があり、取り替えも容易です。

	10000 大は上海性の大いで、ハインに上次性のはり、					
機種名	名称	ノズル長さ	JAN			
PA-169	1段1頭ロノズル組	38cm	4971770-400634			
PA-197	2段1頭ロノズル組	最長 113.5cm~収納時 63cm	4971770-401310			
PA-170	2段2頭ロノズル組	版文 IO.SCIII	4971770-402171			
PA-171	4段2頭ロノズル組	最長 201cm~収納時 63cm	4971770-402980			
PA-106	泡状除草ノズル組	38cm	4971770-101876			
PA-107	粒状除草ノズル組	Sociii	4971770-101883			
PA-168	延長パイプ	37cm	4971770-402447			

(ご注意)薬害を防ぐため、噴霧器本体は消毒と除草の兼用使用はしないでください。

保証書 レシート(販売証明書)と共に保管してください 蓄圧式噴霧器 HS-B シリ 種 *お買い上げ日 機 保証期間 お買い上げ日より1年間 購 住所 『お名前 お 客 ご住所 店 様 ※に記入のない場合は無効になりますので必ずご確認ください。

この保証書は本書に明記した期間、条件のもとに おいて、下記記載内容で無償修理をお約束するも のです。なお、本書によってお客様の法律上の権利 が制限されるものではありません。

保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベルなどの 注意書きにしたがった正常なご使用状態で故障 した場合には、本記載内容に基づき無償修理いた します。製品と本書、レシート(販売証明書)をご準 備のうえ「工進修理受付窓口」へご相談ください。

<保証契約約款>

- 1. 保証期間内でも次の場合は有料修理となります。 〈イ〉 不適切な使用、改造、取扱説明書に記載 されている保守・点検以外の分解や修 理、弊社指定の純正パーツ以外を使用し たことによる故障または損傷、日常点検
- 〈ハ〉 火災・地震・水害・落雷・その他天災地変、公害、指定 外の使用(電圧、周波数、使用液、使用燃料など)や、使 用環境要因による故障または損傷。

〈ロ〉 お買い上げ後の落下、運送等による故障または損傷。

- 取扱説明書に記載の用途以外の目的に使用による 4. 出張修理は対応いたしかねます。
- 故障または損傷。 〈ホ〉 本書の提示がない場合、また本書にお客様名、お買 い上げ年月日・購入店名の記入またはレシート(販売
- て購入したもの。

証明書)の添付がない場合。

- 同梱付属品、消耗品の交換。 〈ト〉 同梱付属品、月耗品の火火。 〈チ〉 車両、船舶などへの取り付けや外部要因による故障 会社 **工** 京都府長岡京市神足上八ノ坪 12
- 品を除く)。 やお手入れ、整備を怠ったことにより生 2. 保証期間内でも次のものは修理および補償いたしかねます。 〈イ〉 機能上影響のない感覚的現象(音、振動、操作感な
- ど)や使用損耗および部品寿命による不具合。 〈ロ〉 製品の不具合や使用によって生じた直接なら びに間接の損害。
- 3. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。海外での購 入ならびに使用については一切責任を負いません。 This warranty is valid only in Japan, also not covered for overseas purchase and use. 〈へ〉 本書の字句を書き換えられた場合。また中古販売に 6. 弊社の判断により、修理に代えて同機種との交換、ま たは同等性能を有する他機種への交換となる場合が

レシート(販売証明書) 貼付位置