


# 自在散水ノズル取扱説明書

**ご使用前に必ずお読みください。**


## 1. ご使用になる前に

吐出ホースはカップリングにパッキンが付いているか確認のうえ、水漏れがないようポンプ吐出口、ノズルに確実に締め付けてください。



## 2. 使用方法

エンジンを始動する時は、ノズルが暴れないようにしっかりと固定してください。ノズルの先端を矢印の方向に回すと、噴射角度が変わります。Aの方向に回すと噴射角度は小さくなり、直線状になります。Bの方向に回すと、噴射角度は大きくなり、扇状に散水できます。



## 3. 注 意

1. ノズルは絶対に人に向けないでください。
2. ポンプ本体やエンジンに噴射しないでください。故障の原因になります。
3. 吐出ホースは折れ曲がらないように注意してください。
4. 使用後はノズル、ホース内の水抜きを充分に行い、ホース類は本体より取り外してください。

株式会社 **工進**

〒617-8511 京都府長岡京市神足上八ノ坪12

<https://www.koshin-ltd.co.jp>



**0120-075-540**

平日：9:00～17:00

【個人情報のお取り扱いについて】

お客様の個人情報保護方針は弊社ウェブサイトの「プライバシーポリシー」をご覧ください。