

065060601_M_GV-i_12V 鉛蓄電池充電ケーブル _1604

H400(200*2)*W56mm

2016.5.2



K



Pantone Red 032C



Pantone solid coted 2945C



Pantone solid coted 109C

这个文件只用于内容确认，不能用于印刷。
印刷是请一定使用AI文件。

このデータは内容確認用であり、印刷に使用するデータではありません。
印刷は必ず AI データを使用してください。

This data is for sure the contents, not the data be used for printing.
When you make a print, please use the AI data always.

株式会社 工進
0120-075-540
16-04 065060601
MADE IN CHINA
京都府長岡京市神足上ノ坪12

① 室内で保管する

① 発電機およびバッテリーから取り外す

使用後の注意

(⊕)側から外す。

3. 赤色クリップをバッテリーのプラス

(⊖)側から外す。

2. 黒色クリップをバッテリーのマイナス

⚠注意 以下取外しの順番を必ず守る

1. 発電機(エンジン)をとめる。

使用後

並列運転	1400W	2800W	5200W
単体運転	800W	1500W	2700W
	9i	16i	28i

・ 直流 (DC) と交流 (AC) を同時に発電機から取り出す場合は、交流 (AC) 機器の消費電力は以下を守ってください。

お願い

⊗ コード部分を引っ張らない

⊗ ケーブルを踏んだり、扉・壁・床などの隙間からケーブルを通さない

⊗ ケーブルに物をかぶせない

① 発電機およびバッテリーの取扱説明書を読み、正しく使用する

使用上の注意

ーにより異なります。

満充電になるまでの時間はバッテリー

5. エンジンを始動すると充電が開始する。

(⊖)側に接続する。

4. 黒色クリップをバッテリーのマイナス

(⊕)側に接続する。

3. 赤色クリップをバッテリーのプラス

⚠注意 以下の順番と接続を必ず守る

ットにしっかりと差し込む。

2. 充電ケーブルを発電機のシガーソケット

1. 発電機のエンジンスイッチ OFF、エコ

使用方法

⊗ このタグを外さない / ①裏側も必ず読む

400

工進製発電機専用
12V 鉛蓄電池充電ケーブル
取扱説明書

⊗ このタグを外さない / ①裏側も必ず読む

機種	PA-373
対応 発電機	工進製発電機 GV-9i/-16i/-28i
対応 バッテリー	12V 開放(オープン)型 自動車用鉛バッテリー 【使用不可の例】 ・ 密閉(シールド)型バッテリー ・ 電圧が 24V のバッテリー ・ 充電電流の調整が 必要なバッテリー
接続部	発電機側…シガーソケット バッテリー側…ワニ口クリップ 赤(⊕)、黒(⊖)
長さ	2m

安全上の注意

⊗ 工進製の発電機以外に使用しない

⊗ 火気厳禁

バッテリーは引火性ガスが発生するため、タバコの火や静電気を近づけないでください。引火のおそれがあります。

⊗ 水にぬらしたり、ぬれた手で使用しない

① 子供・ペットから離して作業する

① 充電及び発電機の使用は風通しの良いところで行う

⊗ 金属工具などで⊕と⊖端子を接触(ショート)させない

⊗ 充電中に端子を外さない

⊗ 充電中は発電機から離れない

① バッテリー液をこぼしたり、皮膚・目・服などに付着しないようにする

バッテリー液は希硫酸です。万が一液が付着したらすぐに多量の水で洗い流し、目に入った場合は医師の診断を受けてください。

⊗ 落下など強い衝撃を与えない

⊗ ガソリン、エンジンオイル、有機溶剤などを付着させない

⊗ セルスタートに使用しない