

ナイロンカッターをご使用の場合は 下記の純正オプションパーツをお求めください。

下記の純正品以外を使用する、または下記の使用方法を守らず
本製品が故障した場合は、保証の対象外となります。

◆ナイロンカッター




機種名：PA-529

名称：さし込み式ナイロンカッター

J A N：4971770 - 562073

入数：1個 (PA-403 ナイロンコード 10本付き)

ナイロンコードは下記の PA-403 と同じものが付属しています。
ご使用状況によりナイロンコードが頻繁に折れる場合は、
より丈夫なナイロンコード PA-398 をお試しください。



◆交換用ナイロンコード



機種名：PA-403

名称：交換用ナイロンコード

J A N：4971770-560383

入数：20本

断面：四角ツイスト(対角 2.4mm)

長さ：170mm(カシメ含む)

機種名：PA-398

名称：交換用ナイロンコード

J A N：4971770-200722

入数：20本

断面：円形(2.6mm)

長さ：207mm(カシメ含む)

◆ご使用方法

本草刈機で上記のナイロンコードを使用するときは、スロットルレバーの位置を高速に保ってください。高速以外で使用すると発熱し本草刈機が故障する可能性があります。



ここがポイント！

ナイロンコードの先端部分で少しずつ刈るようにしてください。刈力の高い先端部分で刈ることで効率よく作業が出来ます。

