

＜お詫びと訂正＞

この度は電動式ドラムポンプ「ラクオート」をお買い上げいただきありがとうございます。
さて、本書の内容で、間違った説明の箇所がありました。
お客様にご迷惑をお掛けしたことを深くお詫びし、訂正させていただきます。
正誤表をここに記載いたしますので参照してください。

1. 訂正箇所：5ページ「使用方法 ②」のレバーロック状態の写真

誤 **×**

レバ ロック解除



レバーロック状態



正 **○**

レバーロック解除



レバーロック状態



2. 訂正箇所：6ページ「保管」の注意枠内

誤 **×**

⚠ 注意

保守・点検の際は必ず本体のスイッチを「切」にして、電源コードを電源から外して下さい。思わぬ事故やケガの原因となります。

正 **○**

⚠ 注意

保管の際は、転倒防止の為、横にねかせた状態で保管して下さい。

3. 訂正箇所：6ページ「保守・点検」の一番下の注意枠内

誤 **×**

⚠ 注意

度々ヒューズが切れる場合は、何らかの原因が考えられます。
P.7の「故障と処置」をご参照下さい。

ページ表示の訂正

正 **○**

⚠ 注意

度々ヒューズが切れる場合は、何らかの原因が考えられます。
P.9の「故障と処置」をご参照下さい。

＜お詫びと訂正＞

この度は電動式ドラムポンプ「ラクオート」をお買い上げいただきありがとうございます。
さて、本書の内容で、間違った説明の箇所がありました。
お客様にご迷惑をお掛けしたことを深くお詫びし、訂正させていただきます。
正誤表をここに記載いたしますので参照してください。

1. 訂正箇所：5ページ「使用方法 ②」のレバーロック状態の写真

誤 **×**

レバ ロック解除



レバーロック状態




正 **○**

レバーロック解除



レバーロック状態



2. 訂正箇所：6ページ「保管」の注意枠内

誤 **×**

⚠ 注意

保守・点検の際は必ず本体のスイッチを「切」にして、電源コードを電源から外して下さい。思わぬ事故やケガの原因となります。

正 **○**

⚠ 注意

保管の際は、転倒防止の為、横にねかせた状態で保管して下さい。

3. 訂正箇所：6ページ「保守・点検」の一番下の注意枠内

誤 **×**

⚠ 注意

度々ヒューズが切れる場合は、何らかの原因が考えられます。
P.7の「故障と処置」をご参照下さい。

ページ表示の訂正

正 **○**

⚠ 注意

度々ヒューズが切れる場合は、何らかの原因が考えられます。
P.9の「故障と処置」をご参照下さい。