

KOSHIN

KLB-4040 40Vバッテリー

取扱説明書

対応充電器 KBC-400

この商品は修理対応商品ではありません。工進修理受付窓口 **0120-987-386** (通話料 無料)
交換(保証期間内に限る)に関するお問い合わせは

製品に関するお問い合わせは **0120-075-540** (通話料 無料) 平日：9:00～17:00
お客様相談窓口 会社休業日・土日祝日を除く

株式会社 **工進** 受付時間に変更がある場合は弊社ウェブサイトにてご案内します。
<https://www.koshin-ltd.co.jp>

【個人情報のお取り扱いについて】

お客様の個人情報保護方針は、弊社ウェブサイトの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

バッテリーの取り扱いについて、詳しくは
充電器または機器の取扱説明書をお読みください。

バッテリーはリサイクル可能な貴重な資源です。

バッテリーのリサイクルにご協力ください。

ご使用済みバッテリーは「充電式電池リサイクルボックス」のあるリサイクル
協力店にお持ちいただくか、弊社「お客様相談窓口」へご相談ください。



USB出力への切り替え方法

- ・残量確認ボタンを長押し(2秒以上)してください。
残量表示ランプの光が左から右へ流れるとUSB出力モードへ切り替わります。
- ・USB出力のない状態が約5分経過すると自動停止します。
残量確認ボタンを長押しすると、再びUSB出力モードへ切り替わります。



- ・充電器および機器に取り付けるときは、
カバーを取り外してください。
- ・お使いにならないときは、
カバーを取り付けてください。

25-06 080017101

保証について

KOSHIN

保証書

保証期間内対応

製品交換

レシート(販売証明書)と
共に保管してください

この保証書は本書に明記した期間、条件のもとにおいて、下記記載内容で無償修理または交換(保証期間内に限る)をお約束するものです。なお、本書によってお客様の法律上の権利が制限されるものではありません。保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本記載内容に基づき無償修理または交換(保証期間内に限る)いたします。製品と本書、レシート(販売証明書)をご準備のうえ「工進修理受付窓口」へご相談ください。

機種	40V バッテリー KLB-4040	※お買い上げ日	年 月 日
保証期間	お買い上げより1年間	※購入店	〒 住所 店名 電話 ()
お客様	※お名前 〒 ※ご住所 電話 ()	店	電話 ()

※に記入のない場合は無効になりますので必ずご確認ください。

<保証契約約款>

- 保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
(イ)不適切な使用、改造、取扱説明書に記載されている保守・点検以外の分解や修理、弊社指定の純正パーツ以外を使用したことによる故障または損傷、日常点検やお手入れ、整備を怠ったことにより生じた不具合。
(ロ)お買い上げ後の落下、運送等による故障または損傷。
(ハ)火災・地震・水害・落雷・その他天災地変、公害、指定外の使用(電圧、周波数、使用液、使用燃料など)や、使用環境要因による故障または損傷。
(ニ)取扱説明書に記載の用途以外の目的に使用による故障または損傷。
(ホ)本書の提示がない場合、また本書にお客様名、お買い上げ年月日・購入店名の記入またはレシート(販売証明書)の添付がない場合。
(ヘ)本書の字句を書き換えられた場合。また中古販売にて購入したもの。
(ト)同梱付属品、消耗品の交換。
(チ)車両、船舶などへの取り付けや外部要因による故障または損傷(船舶への取り付けは弊社指定船舶用製品を除く)。
 - 保証期間内でも次のものは修理および補償いたしかねます。
(イ)機能上影響のない感覚的現象(音、振動、操作感など)や使用損耗および部品寿命による不具合。
(ロ)製品の不具合や使用によって生じた直接ならびに間接の損害。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
 - 出張修理は対応いたしかねます(弊社指定製品を除く)。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。海外での購入ならびに使用については一切責任を負いません。
This warranty is valid only in Japan, also not covered for overseas purchase and use.
 - 弊社の判断により、修理に代えて同機種との交換、または同等性能を有する他機種への交換となる場合があります。

株式会社 **工進** 京都府長岡京市神足上八ノ坪12

レシート(販売証明書)貼付位置